

COME ATTIVARE PER LA PRIMA VOLTA LO SCART:



Per prima cosa imposta la lingua e il paese dove ti trovi:



Funzione di registrazione:

- Quando si registra direttamente su un Hard disk esterno verificare che l'Hard disk sia alimentato esternamente e che sia formattato FAT oppure FAT32. I dischi NTFS non sono supportati.

Per ulteriori informazioni o problemi contattateci direttamente al nostro Live Help dalla pagina principale oppure via mail all'indirizzo europa@lifeview.it